玻璃门智能锁使用手册



使用前请仔细阅读说明书,并妥善保管

第一章.产品简介

1. 外观介绍











第2页共13页

2 技术参数

工作电压	4节1.5V"AA"碱性电池	优质碱性电池
指纹传感器类型	光学传感器、半导体传感器	可支持两家指纹协议
密码键盘	电容式触摸键盘	
按键数量	12 按键(0 [~] 9,确认,取消)	
密钥容量	300 组	密码、卡、指纹混合容量; 单密码 300 组; 单卡 299 张; 单指纹 299 枚。
语言方式	中英文	中英文自由切换
静态电流	\leqslant 50uA	无任何工作状态下
动态电流	≤200mA	屏显和指纹窗亮以及按键背光 LED灯同时亮起,语音播报
驱动输出	直流	工作电压 3V~6V
驱动能力	≤500mA	驱动输出时的最大电流
报警电压	≤ 4.8V	符合国标(80%±5%)
工作温度	$-25^{\circ}\mathrm{C} \sim +65^{\circ}\mathrm{C}$	
储存温度	$-40^{\circ}\mathrm{C} \sim +80^{\circ}\mathrm{C}$	
储存时间	大于 10 年	
工作湿度	5~95%RH(无结露)	
卡类型	MF 卡、身份证、银行卡、CPU 卡	
显示屏	OLED 显示屏 0.96 寸、1.3 寸	
扩展接口 遥控模块、WIFI 模块、蓝牙模块、Zigbee 模块、 LoRa 模块、NB-Iot 模块等		
抗静电	空气放电15KV,接触放电8KV	
开锁次数	1280 万次	
开锁记录	2万次	

第二章. 功能简介

1. 触摸按键

触摸按键可以快速连续滑动,按键同时按键灯熄灭,按键自带九宫格输入法,新增用户时可输入中文 或英文。



按键	功能	说明		
	返回	进入功能子菜单返回到主菜单,时间设置菜单长按返回主菜单。		
"*"键 删除		输入密码操作时,删除输入内容,长按快速删除。		
	退出	进入功能菜单时退出菜单操作。		
<i>" щ " ы</i> т	选择	在系统菜单里具有选择功能。		
确认 在子菜单设置时具有确认功能。		在子菜单设置时具有确认功能。		
"2"键	上翻键	在用户管理、锁模式、权限管理、锁信息、开锁记录具有上翻功能,在		
		记录菜单内长按快速翻阅。		
"8"键	下翻键	在用户管理、锁模式、权限管理、锁信息、开锁记录具有下翻功能在记		
		录菜单内长按快速翻阅。		
"4"键	左键	在主菜单具有左翻功能,长按快速翻阅。		
"6"键	右键	在主菜单具有右翻功能,长按快速翻阅。		
"0"键	切换输	在注册新用户时切换中文、英文大小写。		
	入法			

2. 感应卡

在刷卡区域1cm处刷卡,可支持MF1、身份证、银行卡、CPU卡等。





注意事项:

指纹采集窗灯亮时,请按上述正确方法将手指放在指纹采集窗上,约1秒钟左右门锁即自动完成指纹 采集

4. 功能概要

序号	功能	功能说明		
1	菜单显示	采用 0LED0.96 显示屏,分级管理菜单式显示模式		
2	系统管理	按 "0+#+管理密码" 进入主菜单栏系统管理界面, 初始状态管理秘密默认		
		为 0123456789。		
		密钥由用户管理,可保存 6-10 位密码、指纹和卡混合 300 组;		
3	密钥管理	单指纹 299 枚;		
		单卡 299 张。		
	APP 动态密码	单次临时密码、周期临时密码、网络临时密码、时段时效密码、时段密码管		
4	管理	理五种功能		
-	用户管理	用户管理由用户自主管理,管理员、主人、客人、孩子、保姆、钟点工、临		
5		时工,可设置 99 个用户。		
6	安全模式 可支持单密钥、双密钥、双用户模式开锁。			
7	常开设置	管理密钥开锁按 "2、8" 键可设置锁为常开模式;用有效密码或指纹开锁解		
'		除常开设置。		
	系统初始化	长按初始化键可恢复系统出厂设置或进入管理菜单选择"恢复出厂设置"初		
0		始化。		
9	时间设置	系统具有时间记忆,为开锁操作提供时间依据,可根据当前时间进行调整		
10	语音提示	不同的操作有语音导航提示,可调节音量大小。		
11	攻击保护	连续输入 5 次错误密钥, 系统自动锁死 3 分钟, 系统进入锁定状态此时不能		
		进行解锁。		
12	低压报警	电池不足时开锁后会有语音提示电池没电了。		
13	记录查询	可提供最近 2000 条开锁操作记录。		

第5页共13页

14	电量显示	具有电量显示功能,显示当前状态电量值。		
15	虚位密码	开锁密码可随意输入 30 位以内包含有正确的密码即可开门;有效防止他人		
		旁观窃取密码。		
16	应急开门	电池电压不足驱动电机时,可用外接电源供电应急开门或者机械钥匙应急开		
		门。		
17	双电源供电	支持两路电源同时供电。		
18	演示模式	供展会、展示演示使用,任何指纹都可以开锁。		

第三章.操作说明

进入"主菜单栏"方式: 触摸面板数字键至系统上电,直接输入"0#管理密码或管理指纹#"进入主菜单栏界面,管理密码默认"0123456789",如果密码忘记,可以按一下设置按键恢复管理员密码。

1. 菜单导航

项目名称	第一步	第二步	第三步	第四步
	新增用户	请输入用户名	编辑密码	新增密码
			编辑指纹	新增指纹
			编辑卡	新增卡
	管理员	编辑密码	新增密码	请输入新密码
		编辑指纹	新增指纹	请输入新指纹
		编辑卡	新增卡	请配置新卡
田户管理		始想家面	新增密码	请输入新密码
/11/ 日/王		/ / / / 西 / / / / / / / / / / / / / / /	001:33**22	是否删除当前密码
		炉把北谷	新增指纹	请输入新指纹
	用户 01	编辑指纹	002:0001	是否删除当前指纹
		编辑卡	新增卡	请配置新卡
			003:0001	是否删除当前卡
		删除当前用户	是否删除当前用 户	
	安全模式	单验证模式		
		双密钥验证		
		双用户验证		
	语言选择	中文		
锁模式		English		
	动态密码	单次临时密码		
		周期临时密码		
		网络临时密码		
		时段时效密码		
开锁记录				
锁信息				
系统设置	网络配置			

	遥控配置		
	一键开锁		
	音量调节		
	时间设置		
	恢复出厂设置		

2. 用户管理

■管理员密匙设定

进入主菜单栏界面,按"#"键进入"用户管理",选择"管理员",按"#"键确认进入,选择"编 辑密码"、"编辑指纹"或"编辑卡",按"#"键确认, 再根据屏幕提示"请配置密码"、"请配置指 纹"或"请配置卡",按"#"键确认,按"*"键退出菜单,如果想输入多个管理密匙,重复以上操作即 可;管理员具备最高权限,,不能对管理员进行删除,但是可以对管理员的指纹和卡进行更改或者删除, 管理密码只有1组,不能删除,新增密码自动覆盖原密码。

■删除管理密钥

进入主菜单界面,按"#"键进入"用户管理",选择"管理员",按"#"键确认,选择"编辑密码"、 "编辑指纹"或"编辑卡",按"#"键进入,选择已设置的密钥,按"#"确认,系统提示"是否删除当 前指纹"或"是否删除当前卡",按"3"键确认,按"*"键返回菜单,如果想继续想删除多个密钥,重 复以上操作即可,管理密码只有1组,不能删除。

■添加用户

添加新用户时可将系统分配的序号清除输入需要输入的中文或英文。

进入主菜单界面,选择"用户管理", 按"#"键进入"用户列表",选择"新增用户",按"#" 键确认,系统提示"请输入用户名",编辑用户名称,按"#"键确认。

■添加用户密钥

进入主菜单栏界面,按"#"键进入"用户管理",选择"普通用户",按"#"键确认进入,选择"编 辑密码"、"编辑指纹"或"编辑卡",按"#"键确认, 再根据屏幕提示"请配置密码"、"请配置指 纹"或"请配置卡",按"#"键确认,按"*"键退出菜单,如果想输入多个用户密匙,重复以上操作即 可。

■删除用户密匙

进入主菜单界面,按"#"键进入"用户管理",选择"普通用户",按"#"键确认,选择"编辑密 码"、"编辑指纹"或"编辑卡",按"#"键进入,选择已设置的密钥,按"#"确认,系统提示"是否 删除当前密码"、"是否删除当前指纹"或"是否删除当前卡",按"3"键确认,按"*"键返回菜单,

第7页共13页

如果想继续想删除多个密钥,重复以上操作即可。

3.锁模式

锁模式功能:包括安全模式、语言选择、动态密码三种功能。

■安全模式

主要是针对门锁的开锁方式和开锁的安全级别进行设置;进入主菜单界面,在主菜单界面中选择"锁 模式",按"#"键确认"键确认,这时屏幕会显示"单验证模式、双密钥验证、双用户验证", 最后根 据实际使用情况选择门锁的开锁验证模式,按"#"键确认,按"*"退出。

■语言设置

进入主菜单界面, 在主菜单界面中选择"锁模式",按"#"键确认,系统设置界面中选择"语言选择", 按"#"键确认,再选择要使用的语言(中文、English)模式,按"#"键确认,按"*"返回 上级菜单。

■动态密码

进入主菜单界面, 在主菜单界面中选择"锁模式",按"#"键确认,系统设置界面中选择"动态密码",屏幕会显示"单次临时密码、周期临时密码、网络临时密码、时段时效密码",在选择你想要启用的动态密码菜单中的"单次临时密码",按"#"键确认,然后根据实际使用情况设置"单次临时密码、周期临时密码、网络临时密码、时段时效密码",最后按"#"键确认,完成设置后,按"*"返回。

4. 开锁记录

在主菜单界面中选择"开锁记录", 按"#"键确认进入,完成开锁记录查询后,按"#"或"*" 退出,按"2"键查看上一条,按"8"键查看下一条,长按"2"或"8"快速翻阅记录;开锁记录保存 20000 条,第一条为最新记录,存满自动覆盖最早一条。

5.锁信息

进入主菜单界面选择"锁信息",查看锁信息,可以在显示屏上面看到锁 ID 号、程序版本号、字库版本号。

6.系统设置

■网络配置

在主菜单界面中选择"系统设置"进入"网络配置",选择开启系统发生入网配置指令,用于连接网络模块。

■遥控管理

在主菜单界面中选择"系统设置"进入"遥控管理",选择"遥控配对",系统进入30秒配置状态,遥 控发配置指令,系统提示"设置成功"及配对成功,遥控设置"开锁"和"取消常开模式",系统可配置 5个遥控器,可任意删除或添加。

第8页共13页

■一键开锁

在主菜单界面中选择"系统设置"进入"一键开锁",

■音量调节

在主菜单界面中选择"系统设置"选择"音量调节", 再根据环境需求设置音量,按"左键4"调低音量,按"右键8"调高音量 按"#"键确认,屏幕显示和语音提示: "设置成功",按"*"返回上级菜单: 门铃音量默认最大音量,不受音量调节限制

■时间设置

在主菜单界面中选择"系统设置"进入"时间设置",按"#"键进入,设置好日期、时间,按"*" 键退格,长按"*"键退出时间设置,按"#"键确认,屏幕显示和语音提示:"设置成功",系统自动返 回到主菜单;系统自带万年历,日期时间设置完成星期自动识别。

■恢复出厂设置

进入主菜单界面选择"系统设置"进入"恢复出厂设置",按"#"键确认进入"恢复出厂设置", 按"3"键确认初始化,按"1"取消初始化。

7. 演示模式设定

首次使用和系统初始化后,输入"2、0、1、7、#",系统自动进入演示模式,输入任何指纹可以开锁, 关锁后会显示提示"演示模式,请修改管理密码";初始化后或更改管理密码后系统自动退出演示模式。

8.恢复出厂设置

恢复出厂设置分软初始化和硬初始化两种;

软初始化是管理员通过管理菜单内的"恢复出厂设置"进行初始化;时段密码管理开启时,使用系统 初始化管理员密码和动态密码设置保留。

硬初始化是通过主板按键或后板按键进行初始化,硬初始化只恢复管理员密码(默认密码是 0123456789)。

9. 常开设置

在按键面板上输入管理密钥开锁后,按"2""8"键进入常开模式,屏幕显示和语音播报"已进入常 开模式"系统进入休眠状态;有效秘钥开锁后自动退出常开模式。

10. 动态密码 APP

■界面



登录界面



周期临时密码

■单次临时密码





单次临时密码

18:22 动态密码

请输入锁ID

单次

限时临时密码

■限时临时密码

序号	功能	功能说明	
1	小时	起始时间起:未满120小时(5天)生成的限时临时密码可以精确到小时。	
2	天	起始时间起:满120小时(5天)未满35天生成的临时密码可以精确到天。	
3	这周	起始时间起:满 35 天未满 120 天生成的临时密码可以精确到周。	
4	月	满 120 天生成的临时密码精确到月。	

限时临时密码最长生成的临时密码有效时间为两年。

■周期临时密码

周期密码可以生成一年内每周任选1~6天有效使用时间。

3.2 下载方式



微信扫一扫下载苹果版和安卓版

第四章 安装与调试

1. 安装步骤

■安装前准备一把螺丝刀,双开门需要辅助配件(地插销)。



第 11 页 共 13 页

■选定合适位置安装智能锁,同时把位置表面清理干净(要求表面平整、无灰尘和水珠等)。
■取出固定底板,去掉双面胶防护纸,靠边缘平贴在门页内侧。

注意: 主锁固定底板和副锁固定底板位置一定要对正, 在贴固定底板之前您可以先在门上做标记, 防止贴偏。



■固定底板对齐后贴紧,先拧开锁体侧面的螺丝,取下后面板,主锁的前面板与后面板之间 有排线连接,可拆开排线:



注意: 拧开螺丝时要用手托住后面板,等取下排线后再拿开后面板。

■先将硅胶垫装入钢架,在用用锁钢架的U型槽夹住玻璃门和固定底板,拧上螺丝,接上 排线,最后装回后面板。

■安装完成后装上电池测试

测试:装上电池后,轻触任意键唤醒智能锁,如果没有任何反应:

- 1. 检查电池是否正负极装反,或者电池没有安装到位。
- 2. 请检查排线是否松动或者脱落。
- 3. 联系经销商指导操作或者其他售后

4 常见问题及解决方法

序号	常见问题	解决方法
1	为什么 APP 生成的临时密码不能开锁?	使用 APP 生成的临时密码开锁需满足: 1: 锁的时间和当前时间一致; 2: 临时密码使能处于打开状态; 满足以上条件才能使用 APP 生成的临时密码开锁。
2	为什么我输入的管理密码可以开锁,但 是进入不了管理菜单?	系统带有虚位密码功能,只要输入的密码最后 30 位 里包含正确密码都可以开锁,但进入管理菜单使用 的管理密码不带虚位功能,必须输入完整的管理密 码才能进入管理菜单。
3	为什么原密码 0123456789 修改为 123456 后,原密码 0123456789 还可以 开锁?	系统带有虚位密码功能,只要输入的密码后 30 位带 有连续的正确密码都可以开锁。
4		
5		
6		